




USER's MANUAL

دليل المستخدم

TREADMILL

جهاز الجري

EM-1279



IMPORTANT!

مهم!

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY
BEFORE USING THIS DEVICE.
RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE
REFERENCE.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

Table Of Content

Treadmill Main Parameters	3
Safety Warning	3
Packing Details	3
Tools & Screws List	4
Assembly Guidance	4
Folding and unfolding	6
Massager & Dumbbells Assembly	6
Display Operating Instructions	7
Troubleshooting	10
Running belt adjustment	11
Lubricant Maintenance	11

Treadmill Main Parameters

- Running Area: 1150*420mm
- Set up Size: (L*W*H) 1500*700*1170mm
- Folding Size: (L*W*H) 700*700*1380mm
- Speed: 1-14km/h
- Mode: “Manual”; “Time countdown”; “Distance countdown”; “Calories countdown”; “Auto”. In accordance with Monitor instruction.
- 12 sport modes can be set up by own needs.









Safety Warning

- Please don't use this machine with illness, fatigue and drunk.
- Children should use this machine under adults accompany.
- Please wear comfortable clothes, avoid flip flop or skirt when using this machine.
- Please start from suitable sport as excessive exercise may affect health.


Attention

- It's common home use machine, please avoid commercial use.
- Please avoid using this machine at fire source location.
- Please exercise in wide space without any danger.
- When use in the floor, please be sure cover the carpet to avoid damage to the surface.
- When not use, please don't set it on the place as follows:
 - A. Overheat, over cold place. B. Outdoors, direct sunlight place.
 - C. Gas stove, near the fire place. D. Cold and more moisture places.
 - E. Child touch place. F. Soot, water vapor place.
- Please don't use this machine on the uneven places.

Packing Details

Frame		Manual + Screw package	
Massager		Connecting Rod	
Massager Bracket		Foam	
Dumbbell Rack		Dumbbell	

Tools & Screws List




No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
A	M8*40 screw	2	D	M8*45 screw	2
B	M8*16 screw	2	E	M6*15 screw	2
C	Washer	6	H	M8 nut	2

Assembly Guidance


Step 1: Extending the framework

1. Take the treadmill out of the box and lay it flat on the ground.
2. Slowly stand up the machine at the direction of the arrow, as shown in the figure below.




Step 2. Main frame assembly

Fasten the left and right columns to the main frame with screws shown in the figure below. Screw A M8 * 40 and Flat Washer C are tightened by the tool kit M5 wrench.




Console and handrail are folded up against the columns, they are connected to the columns in both of the left and right sides by Screw B M8 * and Curved Washer C.





Step 3. Fixing all screws





Tighten all the screws into place as shown in the figure below.




Folding and Unfolding

<p>Folding Mode</p>		<p>Where the arrow is shown above, gently lift the tail of the main frame with your hand. The host will automatically fold to the appropriate location.</p>
<p>How to Expand</p>		<p>As we unfold, use your kick to press the cylinder switch and press the arrow at the end of the main frame with your hand, while the main rack of the treadmill slowly descends to the ground.</p>

Massager & Dumbbells Assembly

<p>Assemble Connecting Rod</p>		<p>Fasten 2 connecting rods on to the vertical columns with 4 x M8 * 16 screws & 4 x M8 arc washers, massager bracket will be fixed on the connecting rods.</p>
<p>Assemble Dumbbell Rack and Foams</p>		<p>Dumbbell rack and foams are fixed on to the massager bracket by 2 x M6 *15 screws(E).</p>
<p>Assemble Massager Bracket</p>		<p>The massager bracket is fixed onto the connecting rods by 2 x M8 * 45 screws(D) and 2 nuts relaxation(H).</p>
<p>Assemble Massager</p>		<p>Massager machine is fixed on the massager bracket with 3 screws (pre-fixed on the massager), tighten all screws, put 2 dumbbells on the bracket.</p>

Display Operating Instructions



1. Heart Rate function, with MP3 amplifier function.

2. Parameter instruction

- Minimum speed 1km/h
- Maximum speed 14km/h
- Maximum exercise time: 99min under Time mode
- Minimum exercise time: 5min under Time mode
- Maximum exercise distance: 99km under Distance mode
- Minimum exercise distance: 1km under Distance mode
- Maximum calories consumption: 990cal under Calories mode
- Minimum calories consumption: 20cal under Calories mode
- Minimum time: 5min under (P1-P12) Program mode
- Maximum time: 99min under (P1-P12) Program mode

3. Countdown mode

- Time countdown mode: In the initial standby mode press Kin selection time countdown mode, where the time shows 10:00 minutes, and press +/- keys to set the desired run time from the range of 5: 00 - 99 : 00 minutes, press Start button to enter the running time countdown mode.
- Distance countdown mode: In the initial standby mode, press the mode button to select the mode from the countdown, from initial 1.0 kilometers, press the speed +/- key to set the desired speed up to 99.0 kilometers, press Start button to enter the distance countdown mode.
- Calories countdown mode: In the initial standby mode, press the mode button to select the calorie countdown mode, then press +/- keys to set the required run-calorie that ranges from 20 to 990, press Start button to enter calorie countdown mode.

4. Auto mode

- Auto mode: In the initial setting mode or standby state, press the key to enter the program automatic program selection. When it shows 45:00 minutes press +/- keys to set the

desired run time from 1: 00 - 99: 00 minutes, press Start button to enter the automatic program.

5. Sleep Function

- When the treadmill stops running without any operating more than 10 minutes into hibernation, spreadsheets automatically turn off the display, press any key to wake up.

6. Safety key function

- After taking safety key, LCD window displays "---", this is accompanied by a beep warning every second; when the running belt is moving, when the safety key is taken out, the motor will quickly stop, when the safety key is put back in the position, all previous data is cleared.



7. Built-in Bluetooth Speaker

- Turn on the treadmill power switch, use the phone to manually search for Bluetooth devices (DP), find the Bluetooth device and click on the connection, after successful connection, play the music on the phone can be transmitted to the amplifier device on the

8. Safety key function

- Scan this QR code on your phone to download the "FIT-SHOW" APP, or you can search "FIT-SHOW" on your app store.
- Log in the app with your phone number or email box.
- Switch on the "BLUETOOTH" function before you open the app,
- then search for the device in the app and connect it well.
- You can choose the mode you like to control your treadmill.
- When you are running, your distance/speed/calories/pulse will show on your phone.
- If you choose the MAP mode, you can check your path on your phone.
- When finishing your exercise, the app will save your record on your phone.



9. Each numerical display ranges

	Initial Display	Initial Value	Setting Range	Display Range
Time(min:sec)	0:00	10:00	5:00-99:00	0:00-99:00
Speed(km/h)	0.0	N/A	N/A	1-14
Distance(km)	0.0	1.0	1.0-99.0	0.0-99.9
Pulse(sec/min)	P	72	N/A	40-199
Calories (Kcal)	0	50	20-990	0-999

P1-P12 Program

Time Period Formula		Time Set/10 period=Run time and down time period									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Speed	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	Speed	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	Speed	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	Speed	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	Speed	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	Speed	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	Speed	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	Speed	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	Speed	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Speed	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	Speed	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	Speed	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

Troubleshooting

E01: No feedback from controller or speed sensor

E01	If the running belt moves then displays the E1 error after 10 seconds	Replace the speed sensor.
	If the running belt does not move	Check the cables and plug, otherwise replace the controller.

E02: Fail to detect the voltage of the motor cable

E02	Check the cables and plug if all is well connected, if so, replace the controller.	
	If the motor does not work	Replace the motor

E03: NO speed signals

E03	Motor cable is not connected	Check the connection
	If the controller is with abnormal signal	Replace the controller

E05: Over loading protection

E05	Current is over	
	Motor parts are hold then motor can't run	Replace the motor
	Running belt is hold by machine parts	Repair the damaged parts
	Controller is with burning smells	

E06: Explosion protection

E06	Check the voltage if it is 50% lower than normal voltage	If controller smells, replace the motor.
-----	--	--


E07: Safety key not in the position

E07		Put the safety key in the position.
-----	--	-------------------------------------

Running belt adjustment

1. When running belt leans to the left, set the speed at lowest position, adjust the rear screw on the left 1-2 turns along the clockwise, until it's back to the center.
2. When running belt leans to the right, set the speed at the lowest, adjust the rear screw on the right 1-2 turns along the clockwise, until it's back to the center.

Belt Tension Adjustment - It is very important for joggers and runners in order to provide a smooth, steady running surface, if the belt tension is too high to cause noisy moving of belt, please loose the left and right screws on the rears.




Lubricant Maintenance

1. Disconnect the main power supply.
2. Fold the treadmill up into the storage position.
3. Feel the back surface of the running mat.

If the surface is slick when touched, then no further lubrication is needed.


If the surface is dry to the touch, apply a suitable



تعديل حزام الجري

1. عندما يميل سير الجري إلى اليسار، اضبط السرعة على أدنى موضع، واضبط المسمار الخلفي الموجود على اليسار 1-2 دورة على طول اتجاه عقارب الساعة، حتى يعود إلى المنتصف.
2. عندما يميل سير الجري إلى اليمين، اضبط السرعة على أدنى مستوى، واضبط المسمار الخلفي الموجود على اليمين 1-2 دورة على طول اتجاه عقارب الساعة، حتى يعود إلى المنتصف. تعديل شد


الحزام - من المهم جدًا للعدائين والعدائين من أجل توفير سطح جري سلس وثابت، إذا كان شد الحزام مرتفعًا جدًا بحيث لا يسبب حركة مزعجة للحزام، فيرجى فك البراغي اليسرى واليمنى الموجودة في المؤخرة.



صيانة زيوت التشحيم

1. افصل مصدر الطاقة الرئيسي.
2. قم بطي جهاز المشي لأعلى في وضع التخزين.
3. اشعر بالسطح الخلفي لبساط الجري.

إذا كان السطح أملسًا عند لمسه، فلن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشحيم.
إذا كان السطح جافًا عند اللمس، ضعي مادة مناسبة



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

E01: لا توجد تعليقات من وحدة التحكم أو مستشعر السرعة

E01	استبدل مستشعر السرعة.	إذا تحرك سير الجري، فسيتم عرض خطأ E1 بعد 10 ثواني
	التحقق من الكابلات والمكونات، وإلا استبدل وحدة التحكم.	إذا لم يتحرك حزام الجري

E02: فشل في اكتشاف جهد كابل المحرك

E02	تحقق من الكابلات وقم بتوصيلها إذا كانت جميعها متصلة جيدًا، وإذا كان الأمر كذلك، فاستبدل وحدة التحكم.	استبدل المحرك
	استبدل المحرك	إذا كان المحرك لا يعمل

E03: لا توجد إشارة للسرعة

E03	تحقق من الاتصال	كابل المحرك غير متصل
	استبدل وحدة التحكم	إذا كانت وحدة التحكم مع إشارة غير طبيعية

E05: الحماية من التحميل الزائد

E05	استبدل المحرك	انتهى التيار
	إصلاح الأجزاء التالفة	أجزاء المحرك معطلة ثم لا يمكن للمحرك أن يعمل
		يتم تثبيت حزام الجري بواسطة أجزاء الآلة
		وحدة التحكم بها روائح مشتعلة

E06: الحماية من الانفجار

E06	إذا كانت هناك رائحة من وحدة التحكم، استبدل المحرك.	تحقق من الجهد إذا كان أقل بنسبة 50% منه الجهد العادي
-----	--	--

E07: مفتاح الأمان ليس في موضعه

E07	ضع مفتاح الأمان في موضعه.	
-----	---------------------------	--

9. كل نطاق عرض رقمي

نطاق العرض	يضع مجال	القيمة البدائية	العرض الأولي	
0:00-99:00	5:00-99:00	10:00	0:00	الوقت (دقيقة: ثانية)
1-14	N/A	N/A	0.0	السرعة (كم/ساعة)
0.0-99.9	1.0-99.0	1.0	0.0	المسافة (كم)
40-200	N/A	72	P	نبض (ثانية / دقيقة)
0-999	20-990	50	0	السرعات الحرارية (سعر حراري)

P1-P12 برنامج

الفترة الزمنية		مجموعة الوقت/10 فترة=وقت التشغيل وفترة وقت التوقف									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	سرعة	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	سرعة	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	سرعة	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	سرعة	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	سرعة	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	سرعة	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	سرعة	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	سرعة	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	سرعة	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	سرعة	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	سرعة	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	سرعة	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

4. الوضع التلقائي

- الوضع التلقائي: في وضع الإعداد الأولي أو حالة الاستعداد، اضغط على المفتاح للدخول إلى الاختيار التلقائي للبرنامج. عندما تظهر 45:00 دقيقة، اضغط على مفتاح +/- لضبط التشغيل المطلوب من 1:00 إلى 99:00 دقيقة، اضغط على زر ابدأ للدخول إلى البرنامج التلقائي.

5. تشغيل وظيفة النوم

- عندما يتوقف جهاز المشي عن العمل دون أي تشغيل لمدة تزيد عن 10 دقائق في وضع الإسبات، تقوم جداول البيانات بإيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا، ثم اضغط على أي مفتاح للتنشيط.

6. وظيفة مفتاح السلامة

- بعد أخذ مفتاح الأمان، تعرض نافذة LCD "---"، مصحوبًا بصافرة تحذير كل ثانية؛ عندما يتحرك حزام التشغيل، عند إخراج مفتاح الأمان، سيتوقف المحرك بسرعة، وعندما يتم إعادة مفتاح الأمان إلى موضعه، يتم مسح جميع البيانات السابقة.



7. مكبر صوت بلوتوث مدمج


- قم بتشغيل مفتاح طاقة جهاز المشي، واستخدم الهاتف للبحث يدويًا عن أجهزة Bluetooth (DP)، وابحث عن جهاز Bluetooth وانقر فوق الاتصال، وبعد الاتصال الناجح، يمكن نقل الموسيقى الموجودة على الهاتف إلى جهاز مكبر الصوت الموجود على

8. تطبيق فيت شو:

- قم بمسح رمز QR هذا على هاتفك لتنزيل تطبيق "FIT-SHOW"، أو يمكنك البحث عن "FIT-SHOW" في متجر التطبيقات الخاص بك.
- قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم هاتفك أو صندوق البريد الإلكتروني.
- قم بتشغيل وظيفة "BLUETOOTH" قبل فتح التطبيق،
- ثم ابحث عن الجهاز في التطبيق وقم بتوصيله جيدًا.
- يمكنك اختيار الوضع الذي تفضله للتحكم في جهاز المشي الخاص بك.
- أثناء الجري، ستظهر المسافة/السرعة/السرعات الحرارية/النبض على هاتفك.
- إذا اخترت وضع MAP، يمكنك التحقق من مسارك على هاتفك.
- عند الانتهاء من التمرين، سيقوم التطبيق بحفظ السجل الخاص بك على هاتفك.



عرض تعليمات التشغيل



1. وظيفة معدل ضربات القلب، مع وظيفة مكبر للصوت MP3.



2. تعليمات المعلمة

- الحد الأدنى للسرعة 1 كم / ساعة
- السرعة القصوى 14 كم/ساعة
- الحد الأقصى لوقت التمرين: 99 دقيقة في وضع الوقت
- الحد الأدنى لوقت التمرين: 5 دقائق في وضع الوقت
- الحد الأقصى لمسافة التمرين: 99 كم في وضع المسافة
- الحد الأدنى لمسافة التمرين: 1 كم في وضع المسافة
- الحد الأقصى لاستهلاك السرعات الحرارية: 990 سرعة حرارية في وضع السرعات الحرارية
- الحد الأدنى لاستهلاك السرعات الحرارية: 20 سرعة حرارية في وضع السرعات الحرارية
- الحد الأدنى للوقت: 5 دقائق تحت وضع البرنامج (P1-P12).
- الحد الأقصى للوقت: 99 دقيقة تحت وضع البرنامج (P1-P12).





3. وضع العد التنازلي


- وضع العد التنازلي للوقت: في وضع الاستعداد الأولي، اضغط على Kin لتحديد وضع العد التنازلي، حيث يظهر 10:00 me دقيقة، ثم اضغط على مفتاحي +/- لضبط التشغيل المطلوب من النطاق 5: 00 - 99 : 00 دقيقة، اضغط على زر ابدأ للدخول إلى وضع العد التنازلي لوقت التشغيل.
- وضع العد التنازلي للمسافة: في وضع الاستعداد الأولي، اضغط على زر الوضع لتحديد الوضع من العد التنازلي، من 1.0 كيلومتر الأولي، اضغط على مفتاح السرعة +/- لضبط السرعة المطلوبة حتى 99.0 كيلومتر، اضغط على زر ابدأ للدخول وضع العد التنازلي للمسافة.
- وضع العد التنازلي للسرعات الحرارية: في وضع الاستعداد الأولي، اضغط على زر الوضع لتحديد وضع العد التنازلي للسرعات الحرارية، ثم اضغط على مفتاحي +/- لضبط السرعات الحرارية المطلوبة للتشغيل والتي تتراوح من 20 إلى 990، اضغط على زر ابدأ للدخول إلى وضع العد التنازلي للسرعات الحرارية.

للطي والتكشف


وضع الطي		<p>حيثما يظهر السهم أعلاه، ارفع ذيل الإطار الرئيسي برفق بيدك. سيتم طي المضيف تلقائيًا إلى الموقع المناسب.</p>
كيفية التوسع		<p>أثناء فتحنا، استخدم ركلتك للضغط على مفتاح الأسطوانة واضغط على السهم الموجود في نهاية الإطار الرئيسي بيدك، بينما يكون الرف الرئيسي لجهاز المشي ببطء ينزل إلى الأرض.</p>

مجموعة المدك والدمبل


تجميع قضيب التوصيل		<p>قم بربط قضيب التوصيل بالجزء أعمدة رأسية مع 4 × 16 × 8 م براغي و 8 × 8 م غسالات قوسية، سيتم تثبيت دعامة التدليك على قضبان التوصيل.</p>
تجميع حامل الدمبل والرهاوي		<p>يتم تثبيت حامل الدمبل والرهاوي على دعامة التدليك بواسطة 2 × 15 × 6 م مسامير (E).</p>
تجميع قوس مدك		<p>يتم تثبيت دعامة التدليك على قضبان التوصيل بواسطة 2 × 45 × 8 م براغي (D) و 2 صواميل استرخاء (H).</p>
تجميع مدك		<p>تم تثبيت جهاز التدليك على دعامة التدليك باستخدام 3 براغي (مثبتة مسبقًا على جهاز التدليك)، وشد جميع البراغي، ووضع 2 دمبل على الدعامة.</p>




يتم طي الكونسول والدرابزين لأعلى مقابل الأعمدة، ويتم توصيلهما بالأعمدة في كلا الجانبين الأيسر والأيمن بواسطة المسمار B M8 والحلقة المنحنية C.



الخطوة 3. تثبيت جميع البراغي
قم بربط جميع البراغي في مكانها كما هو موضح في الشكل أدناه.



قائمة الأدوات والمسامير




رقم	وصف	كمية	رقم	وصف	كمية
A	أفسد 8*40	2	D	أفسد 8*45	2
B	أفسد 8*16	2	E	أفسد 6*15	2
C	Washer	6	H	M8 nut	2

إرشادات التجميع

الخطوة 1: توسيع الإطار

1. أخرج جهاز المشي من الصندوق وضعه بشكل مسطح على الأرض.
2. قم بإيقاف الجهاز ببطء في اتجاه السهم، كما هو موضح في الشكل أدناه.



الخطوة 2. تجميع الإطار الرئيسي

قم ب تثبيت العمودين الأيسر والأيمن بالإطار الرئيسي باستخدام البراغي الموضحة في الشكل أدناه. يتم ربط المسامير 8 * 40 A والحلقة المسطحة C بواسطة مفتاح الربط M5 بمجموعة الأدوات.

جهاز المشي المؤشرات الرئيسية

- منطقة الجري: 1150*420 مللي متر
- حجم الإعداد: (الطول * العرض * الارتفاع) 1500*700*1170 مللي متر
- حجم الطي: (الطول * العرض * الارتفاع) 700*700*1380 مللي متر
- السرعة: 1-14 كم/ساعة
- الوضع: "يدوي"؛ "العد التنازلي للوقت"؛ "العد التنازلي للمسافة"؛ "العد التنازلي للسرعات الحرارية"؛ "آلي".
- وفقا لتعليمات المراقبة.
- يمكن إعداد 12 وضعا رياضيا حسب الاحتياجات الخاصة.









إرشادات السلامة

- يرجى عدم استخدام هذا الجهاز مع المرض والتعب والسكر.
- يجب على الأطفال استخدام هذا الجهاز تحت مراقبة البالغين.
- يرجى ارتداء ملابس مريحة، وتجنب التقلب أو التثورة عند استخدام هذه الآلة.
- يرجى البدء بالرياضة المناسبة لأن الإفراط في ممارسة الرياضة قد يؤثر على الصحة.

انتباه

- إنها آلة شائعة الاستخدام في المنزل، يرجى تجنب الاستخدام التجاري.
- يرجى تجنب استخدام هذا الجهاز في موقع مصدر الحريق.
- يرجى ممارسة الرياضة في مساحة واسعة دون أي خطر.
- عند الاستخدام على الأرض، يرجى التأكد من تغطية السجاد لتجنب تلف السطح.
- عند عدم الاستخدام، يرجى عدم وضعه على المكان كما يلي:
 - ارتفاع درجة الحرارة، فوق مكان بارد. B. في الهواء الطلق، مكان أشعة الشمس المباشرة.
 - موقد الغاز، بالقرب من مكان المدفأة. D- الأماكن الباردة والأكثر رطوبة.
 - مكان لمس الطفل. F - السخام، مكان بخار الماء.
- لا يرجى عدم استخدام هذا الجهاز في الأماكن غير المستوية.

تفاصيل التعبئة

إطار		دليل + حزمة المسمار	
مدلك		ربط رود	
قوس مدلك		رغوة	
رف الدمبل		الدمبل	

جدول المحتويات

٣	جهاز المشي المؤشرات الرئيسية
٣	إرشادات السلامة
٣	تفاصيل التعبئة
٤	قائمة الأدوات والمسامير
٤	إرشادات التجميع
٦	للطي والتكشف
٦	مجموعة المدلك والدمبل
٧	عرض تعليمات التشغيل
١٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١١	تعديل حزام الجري
١١	صيانة زيوت التشحيم



Need Help?

تحتاج مساعدة؟

Call For Technical Support.
اتصل للحصول على الدعم الفني.

United Arab Emirates

الإمارات العربية المتحدة

+971 56 501 5399

+971 54 308 4588

customercare@topskyland.com

<https://topskyland.com>

Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

+966 50 819 8548

+966 59 643 1174

customerservice@topskyland.com

<https://sa.topskyland.com>